

2011-(05)maj-05: dag 16

[U9.3]

Upgift: Mät spänning från ett analogt hastighetsreglage, det vill säga en potentiometer. Detta skall styra en elmotor via en motordrivkrets.



Typisk motordrivkrets: H-brygga



Lösning:

```
#include <gnu_met3.h>
                                                                  Start
     int ADresult;
     void main(void)
            init met();
            while(1)
                                                              Läs spänning
                  ADresult = GET_AD(1);
                                                                 på pf.1
                  //Läser spänning
                  PWM0(ADresult * 100 / 1024);
                  // (*)
            }
     }
                                                              Sänd ut PWN
b)
      Byt raden direkt innan ut (*) till:
            PWM0(100 - ADresult * 100 / 1024);
```

$$\begin{split} v_1 &= 54 \cdot U_{upp} \\ v_1 &= Sp\"{anning} \\ 54 &= Punkt \text{ (resultat från AD-omvandlig)} \\ U_{upp} &= U_{upp} - U_{upp} \\ &= \frac{U_{max} - U_{min}}{Antal steg} = \frac{U_{max} - U_{min}}{Antal punkter - 1} = \\ &= \frac{U_{max} - U_{min}}{2^{antal \ bitar} - 1} \end{split}$$

